REDRAGON

NEMEANLION 2

GAMING MOUSE

Wired Gaming Mouse Operating Instructions

US UK

Dear user

Thank you for you choosing REDRAGON Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within 18 months of purchase date, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are no included in our warranty.
3. Please fill out the warranty card. Warranty card is valid with the stamp of the retailer.
4. This warranty card will not be reissued if lost. Please keep it in a safe place.

S.O. support

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Button Instructions

1. Left mouse button.
2. Right mouse button.
3. Middle button
4. Side button (defaulted to backward).
5. Side button (defaulted to forward).
6. DPI button : The mouse switches between the 5 DPI 800-1200-1600-2400-7200 .
7. Light mode toggle key: The mouse switches between the 11 light modes with each click.

Light Instructions

Corresponding color and DPI gear are as below:

1. Red --- 800DPI
2. Blue --- 1200DPI
3. Green--- 1600DPI
4. Purple --- 2400DPI
5. Yellow--- 7200DPI

11 Chroma lighting effects

Colorful streaming/steady/breathing/tail/neon/colorful steady/flicker/response/wave/trailing/none

Software Instruction

Users can adjust the following settings through the software after downloading and installing it.

1. Adjust the DPI of the mouse. Speed (range: 800-7200DPI).
2. Macros: Record up to 127 actions and trigger with one click.
3. Report rate ,sensitivity, scroll speed, double click speed.
4. LED Lighting: Adjust mouse lighting options.
5. Customize 7 mouse buttons.

FAQ

1. If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computers USB port, or try another USB ports.
2. If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of mouse. Mouse pad strongly recommended.

Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Plastic parts	○	○	○	○	○	○
Metal parts	○	○	○	○	○	○
Circuit components	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

Note:
O = indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.

Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.

Name of commodity	Day Month Year Warranty is valid within 18 months from the purchase date.	
Customer	Name :	
	Tel :	Zip code :
	Address :	
Wholesaler		Address :
	Tel :	Zip code :

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

1. Dentro de 18 meses a partir da data da compra, a garantia cobre reparos de defeitos por problemas no circuito elétrico. Danos provocados por mau uso, como desmontagem, impactos fortes, exposição à água, conexão em corrente ou tensão incorreta e danos causados por desastres naturais como incêndio, inundação ou terremoto, não estão incluídos.
2. As peças consumíveis (como as borrachas dos pés) e a substituição de peças de reposição não estão incluídas na garantia.

Compatibilidade com SO

Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10

Descrição dos botões

1. Botão esquerdo do mouse.
2. Botão direito do mouse.
3. Botão de rolagem.
4. Botão lateral (Comando padrão é retroceder)
5. Botão lateral (Comando padrão é avançar)
6. Botão DPI: O mouse alterna entre os cinco valores de DPI: 800, 1200, 1600, 2400, 7200.
7. Tecla de alternância entre modos de iluminação. O mouse alterna entre sete modos diferentes de iluminação em cada clique.

Descrição das luzes

Correspondência de cores e DPI:

1. Vermelho --- 800 DPI
2. Azul --- 1200 DPI
3. Verde --- 1600 DPI
4. Roxo --- 2400 DPI
5. Amarelo--- 7200 DPI

Sete efeitos coloridos de iluminação

Fluxo colorido, estático, variável, cauda,neon, estático colorido, piscante, sensível, onda, trilha, nenhum

Instruções do software

O usuário pode ajustar as seguintes configurações por meio do software, após baixar e instalar.

1. Ajuste do DPI do mouse velocidade (faixa: 1000 a 6400 DPI).
2. Macros: Gravação de até 127 ações e disparo com um clique.
3. Taxas de amostragem, sensibilidade, velocidade de rolagem, dupla velocidade do clique
4. Iluminação por LED: Opções de ajuste da iluminação do mouse.
5. Personalizar os sete botões do mouse.

Dúvidas frequentes

1. Se o mouse não estiver respondendo, verifique se o mouse está conectado corretamente na porta USB correspondente do computador ou experimente usar outra porta USB.
2. Se o cursor estiver se movimentando lentamente, saltando ou com movimentos intermitentes, experimente outra superfície. Superfícies escuras, sujas, irregulares ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. É recomendado o uso de um mouse pad.

Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Plastic parts	○	○	○	○	○	○
Metal parts	○	○	○	○	○	○
Circuit components	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

Note:
O = indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.

Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.

Name of commodity	Day Month Year Warranty is valid within 18 months from the purchase date.	
Customer	Name :	
	Tel :	Zip code :
	Address :	
Wholesaler		Address :
	Tel :	Zip code :

JP

尊敬なるユーザー様、REDRAGON ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国《マイクロコンピュータ商品修理返品交換責任規定》に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証説明は次の通りです：

1. 購入日から、正常に使用され、電気性能不良に伴う製品故障が発生する場合、18ヶ月の保証サービスを受けます。ただし、人為的な破壊(例えば、自ら解体し、運搬による破壊し、衝突による破損、水入れ、入力電流電圧不適切 ど)、自然災害(例えば、火災、水災、地震、鼠害など)に伴う損害は、保証範囲以外とします。
2. 消耗品(例えば、フットパッド)と部品の交換は、保証書の保証範囲以外です。
3. 本保証書の各項目に実際通り記入してください。有効になるために、ディーラーのシールを捺印する必要があります。
4. 本保証書を紛失した場合、構いません。適切に保管してください。

システムサポート

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

ボタン説明

1. 左ボタン
2. 右ボタン
3. ホイール ボタン
4. サイドボタン (既定動作は戻る)
5. サイドボタン (既定動作は次へ)
6. DPIボタン: マウスで5つのDPI (800-1200-1600-2400-7200) を切り替え可能。
7. 照明モードトグルキー：マウスをクリックする毎に照明モードが11段階に変化します。

ライト説明

ライトとDPIレベルとの対応関係：

1. 赤 --- 800DPI
2. 青 --- 1200DPI
3. 緑 --- 1600DPI
4. 紫 --- 2400DPI
5. 黄 --- 7200DPI

11段階のクロマ照明効果

色鮮やかなストリーミング/固定/ブリージング/テイル/ネオン/各色固定/フリッカ/レスポンス/ウェーブ/トレーリング/無し

ソフトウェア説明

ユーザーは、PCにインストールされている専用ソフトウェアにより、下記設定を行うことができます。

1. 任意にマウスのDPI速度を調整します(範囲:1000～6400DPI)。
2. マクロ定義機能、最大127個の動作を記録します。ワンキートリガー。
3. レポートレート、感度、スクロール速度、ダブルクリック速度。
4. LEDライト: マウスライトオプションを調整。
5. 自由に7個のマウスボタンの機能を変更します。

よくある質問

1. マウスが応答しない場合、マウスがPCの対応USBポートに接続されているかどうか確認してください。またはマウスをPCの他のUSBポートに接続してみてください。
2. マウスカーソルがディスプレイに従く移動し、ジャンプし、または移動が遅延する場合、他の面でマウスを使用してみてください。暗い、汚い、凹凸、明るい面は、マウスの正常な移動に影響を与える可能性があります。マウスパッドを強くお勧めします。

部品名称	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr(VI))	ポリ臭化ビフェニル (PBB)	ポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)
プラスチック部品	○	○	○	○	○	○
金属部品	○	○	○	○	○	○
回路基板アセンブリ	○	○	○	○	○	○
ケーブル	○	○	○	○	○	○

備考：
O＝この部品の全ての均質材料にこの有毒有害物質の含量は、全てSJ/T11363-2006標準の規定した限度要求以下とします。

この電子情報製品に有毒有害物質や元素が含まれていません。
グリーン、エコの製品です。廃棄後、リサイクルできます。
勝手に捨てではならないです。

商品名 保証期間	購入日から 年 月 日まで18ヶ月が有効です	
顧客	氏名：	
	電話番号：	郵便番号：
	住所：	
ディーラー名		住所：
	電話番号：	郵便番号：

RU

Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки REDRAGON. С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.

1. В течение 18 месяцев с даты покупки гарантируется ремонт изделия из-за проблем с электрической схемой. Повреждение в результате внешнего воздействия, например, разборка, удары, погружение в воду, подключение к источнику электроэнергии с неверным током или напряжением, а также повреждение в результате стихийных бедствий, например, пожар, наводнение или землетрясение, не покрываются гарантией.
2. Расходные материалы (например, ножки для мыши) и замена запасных частей не включаются в нашу гарантию.
3. Заполните гарантийный талон. Гарантийный талон действителен с печатью продавца.
4. В случае утраты гарантийный талон не подлежит восстановлению. Храните его в безопасном месте.

Поддержка операционных систем

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Описание кнопок

1. Левая кнопка мыши.
2. Правая кнопка мыши.
3. Средняя кнопка
4. Боковая кнопка (по умолчанию выполняет функцию «назад»).
5. Боковая кнопка (по умолчанию выполняет функцию «вперед»).
6. Кнопка DPI: Мышь переключается между 5 настройками DPI 800-1200-1600-2400-7200.
7. Кнопка переключения режима подсветки: при каждом щелчке мышь переключается между 11 (семь) режимами подсветки.

Описание цветов

Соответствие цветов индикатора настройке DPI:

1. Красный --- 800 DPI
2. Синий --- 1200 DPI
3. Зеленый --- 1600 DPI
4. Фиолетовый --- 2400 DPI
5. Желтый --- 7200 DPI

11 эффектов цветной подсветки

Цветная потоковая/постоянная/дышащая/хвост/неон/цветная постоянная/мерцании е/отклик/волна/следование/отключено

Инструкция по использованию программного обеспечения

Следующие параметры настраиваются с помощью программного обеспечения (сначала его требуется скачать и установить).

1. Настройка DPI мыши. Скорость (диапазон: 800–7200 DPI).
2. Макрокоманды: Запись до 127 действий и запуск в одно касание.
3. Статистика скорости, чувствительности, скорости прокрутки, двойного щелчка.
4. Работа светодиодных индикаторов: Настройка работы светодиодных индикаторов.
5. Настройка работы 7 кнопок мыши.

Часто задаваемые вопросы

1. Если мышь не реагирует,убедитесь, что она корректно подключена к соответствующему компьютеру через USB-порт, или попробуйте подключить ее через другой USB-порт.
2. Если курсор перемещается медленно или рывками, попробуйте использовать его на другой поверхности. Темные, загрязненные, неровные или яркие поверхности могут влиять на производительность мыши. При работе с мышью настоятельно рекомендуется использовать коврик.

Детали	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Пластики	○	○	○	○	○	○
Металлические детали	○	○	○	○	○	○
Компоненты схемы	○	○	○	○	○	○
Кабель	○	○	○	○	○	○

Примечания
O-указывает процент токсичных или вредных веществ в деталях.

Наши изделия не содержат токсичных или вредных веществ. Они экологически безвредны и подлежат переработке.

Наименование товара	День Месяц Год Гарантия действительна в течение 18 месяцев с даты покупки.	
Покупатель	Имя:	
	Тел.:	Индекс:
	Адрес:	
Продавец		Адрес:
	Тел.:	Индекс:

DE

Lieber Nutzer

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

1. Über einen Zeitraum von 18 Monaten ab Kaufdatum garantieren wir die Reparatur aufgrund von Ausfällen durch Probleme der elektrischen Schaltung. Anwenderfehler, wie die Demontage, übermäßige Stöße, unsachgemäßer Kontakt mit Wasser, nicht ordnungsgemäßer Anschluss an die Strom- bzw. Spannungsversorgung etc. sowie Schäden durch Naturkatastrophen, wie Brand, Überflutung, Erdbeben, Nagetiere etc.
2. Verschleißteile (z. B. Fußsticks) und Ersatzteile sind nicht von der Garantie abdeckt.
3. Nur eine ausgefüllte und vom Verkäufer gestempelte Garantiekarte ist gültig.
4. Bei Verlust wird die Garantiekarte nicht erneut ausgestellt; bitte sicher aufbewahren.

Unterstützes Betriebssystem

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Anleitung zu den Tasten

1. Linke Maustaste.
2. Rechte Maustaste.
3. Mausrad (fungiert als mittlere Maustaste, wenn darauf geklickt wird).
4. Seitentaste, Standardfunktion: Zurück.
5. Seitentaste, Standardfunktion: Vorwärts.
6. DPI-Taste : Die Maus schaltet um zwischen 5 DPI 800-1200-1600-2400-7200 .
7. Wählschalter Leuchtmodus: Die Maus wechselt bei jedem Klicken zum nächsten der 11 Leuchtmodi.

Einführung in die Beleuchtung

Nachstehend Helligkeit und DPI im Verhältnis :

Rot --- 8.00 DPI
Blau ---1.200 DPI
Grün --- 1.600 DPI
Lila --- 2.400 DPI
Gelb ---7.200 DPI

11 Chroma-Leuchteffekte

Buntes Streamen/Stabil/Atmung/Schweif/Neon/stabile Farben/Flicker/Reaktion/Welle/Verfolung/Kein

Softwarebeschreibung

Über die spezielle, auf dem Computer installierte Software, kann der Benutzer folgende Einstellungen vornehmen.

1. Die DPI der Maus beliebig anpassen. Geschwindigkeit (Bereich: 100 – 3.500 DPI).
2. Makrodefinition: zeichnet maximal 127 Aktionen auf und löst diese mithilfe einer Taste aus.
3. Rate, Empfindlichkeit, Soll-Geschwindigkeit, Doppelklick-Geschwindigkeit erfassen.
4. LED-Beleuchtung: Beleuchtungsoptionen der Maus anpassen.
5. Bis zu 7 Maustastenfunktionen frei ändern.

FAQ

1. Wen die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port des Computers angeschlossen ist bzw. einen anderen USB-Port versuchen.
2. Reagiert die Maus mit Bewegung, Hüpfen oder Verzögerung, bitte eine andere Unterlage versuchen. Dunkle, verschmutzte, unebene und sehr helle Unterlagen können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad.

Einzelteile	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Chrom (sechswertig)	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○
Metallteile	○	○	○	○	○	○
Schaltungskomponenten	○	○	○	○	○	○
Kabel	○	○	○	○	○	○

Hinweis:
O = gibt den Prozentsatz an toxischen oder schädlichen Substanzen in den Teilen an.

Unsere Produkte enthalten keinerlei toxische oder schädliche Substanzen, sind umweltfreundlich und können recycelt werden.

Artikelbezeichnung	Tag Monat Jahr Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum.	
Kunde	Name :	
	Tel :	PLZ :
	Adresse :	
Verkäufer		Adresse :
	Tel :	PLZ :

FR

Cher utilisateur

Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON. Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.

1. Dans un délai de 18 mois depuis la date d'achat, les réparations sont garanties dues aux dysfonctions des circuits électriques. Les dommages de lamain de l'homme tels que les démontages, les collisions incorrectes, submersions dans l'eau, tension ou intensité incorrecte et les désastres naturels tels que les incendies, inondations, séismes, rats causant des dégâts ne sont pas couverts par la garantie.
2. Les pièces consommables (tels que les pieds) et les pièces de remplacement ne sont pas incluses dans la garantie.
3. Veuillez remplir la carte de garantie, la carte de garantie est valide avec le tampon du fournisseur.
4. Cette carte de garantie ne sera pas fournie à nouveau si elle est perdue, veuillez la garder dans un endroit sûr.

Systèmes d'exploitation supports

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Fonctions des boutons

1. Bouton souris gauche.
2. Bouton souris droit.
3. Roulette (clic comme bouton du milieu).
4. Touche Latérale, fonction par défaut : Retour.
5. Touche Latérale, fonction par défaut : Suivant.
6. Bouton PPP : La souris permet de choisir parmi les 5 valeurs de PPP : 800-1200-1600-2400-7200 .
7. Touche séquentielle du mode d'éclairage : 11 modes qui changent à chaque clic de la souris.

Introduction des Voyants

La correspondance entre la luminosité et le niveau DPI est comme ci-dessous :

Rouge --- 800DPI
Bleu --- 1200DPI
Vert --- 1600DPI
Violet --- 2400DPI
Jaune --- 7200DPI

11 effets lumineux chromatiques

Lumière colorée/fixe/à trainée/lumineuse/néon/coloré à réponse/clignotante/constante sans trainée/lumineuse

Description du logiciel

L'utilisateur peut faire les réglages suivants avec le logiciel spécial installé sur l'ordinateur.

1. Ajuster le DPI de la souris directement. Fourchette de vitesse de 100 à 3500 DPI.
2. Fonction définition macro : enregistrer 127 actions au moins et déclenchent avec un bouton.
3. Taux de signalisation, sensibilité, vitesse de défilement, vitesse du double clic.
4. Éclairage LED : Choisissez parmi les options d'éclairage de la souris.
5. Changez librement les fonctions des boutons de la souris parmi les 7.

Questions et Réponses

1. Si la souris ne répond pas, veuillez vérifier si la souris est branchée correctement dans le port USB correspondant, ou essayez un autre port USB.
2. Si la souris bouge lentement, saute ou avec délai, veuillez essayer une autre surface. Les surfaces sombres, sales, non plates, brillantes peuvent affecter la performance de la souris. Un tapis de souris est fortement recommandé.

Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Pièces plastiques	○	○	○	○	○	○
Pièces métalliques	○	○	○	○	○	○
Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○
Câble	○	○	○	○	○	○

Remarque:
O = indique le pourcentage de substances toxiques ou nuisibles dans les pièces.

Nos produits ne contiennent pas de substances toxiques ou nuisibles et sont respectueux de l'environnement, ils peuvent être recyclés.

Nom du Produit	Jour Mois Année La garantie est valide pendant 18 mois après la date d'achat.	
Client	Nom :	
	Téléphone :	Code Postal :
	Adresse :	
Fournisseur		Adresse :
	Téléphone :	Code Postal :

ES

Estimado usuario

Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.

1. En los próximos 18 meses luego de la fecha de compra, se cubrirán fallas causadas por problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por maltrato, como desmontajes, colisiones, contacto con agua, conexión a voltaje incorrecto, o desastres naturales, como fuego, inundación, terremotos, ratas, etc., no serán cubiertos por la garantía.
2. Piezas consumibles (como pie) y piezas de reemplazo adicionales, no están incluidas en nuestra garantía.
3. Por favor, complete la tarjeta de la garantía y ésta será válida con la estampa del vendedor.
4. Esta tarjeta de garantía no se reemitirá una vez que se pierda, por favor guárdela en un lugar seguro.

Soporte técnico

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Funciones de los botones

1. Botón de mouse izquierdo.
2. Botón de mouse derecho.
3. Rueda (presionada como la tecla media del mouse).
4. Tecla lateral, función estándar: Atrás.
5. Tecla lateral, función estándar: Adelante.
6. Botón DPI: el ratón alterna entre los 5 DPI 800-1200-1600-2400-7200.
7. Tecla de alternancia para el modo de retroiluminación: El ratón alterna entre los 11 modos de retroiluminación con cada clic.

Introducción a la luz

El brillo y el cambio DPI correspondiente es :

Rojo --- 800DPI
Azul --- 1200DPI
Verde --- 1600DPI
Violeta --- 2400DPI
Amarillo --- 7200DPI

11 efectos de retroiluminación cromática

Difusión colorida/continua/intermitente/cola/neón/colorida continua/destellante/respuesta/onda/estela/ninguno

Description du logiciel

L'utilisateur peut faire les réglages suivants avec le logiciel spécial installé sur l'ordinateur.

1. Ajuster le DPI de la souris directement. Fourchette de vitesse de 100 à 3500 DPI.
2. Fonction définition macro : enregistrer 127 actions au moins et déclenchent avec un bouton.
3. Información de velocidad, sensibilidad, velocidad de desplazamiento, velocidad de doble clic.
4. Iluminación LED: ajuste las opciones de iluminación del ratón.
5. Changez librement les fonctions des boutons de la souris parmi les 7.

Preguntas y respuestas

1. Si el mouse no está respondiendo, por favor controle que el mouse esté enchufado correctamente en el puerto USD de la computadora o pruebe con otros puertos USB.
2. Si el mouse se mueve lento, salta o con retraso, por favor pruebe en otra superficie. Las superficies oscuras, sucias, brillantes o no planas podrán afectar el funcionamiento del mouse. El uso de un pad es estrictamente recomendado.

Piezas	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Piezas de plástico	○	○	○	○	○	○
Piezas de metal	○	○	○	○	○	○
Componentes del circuito	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

Nota:
O = indica el porcentaje de sustancias dañinas o tóxicas en las piezas.

Nuestros productos no contienen sustancias tóxicas o dañinas y son amigables con el medio ambiente. Nuestros productos pueden ser reciclables.

Nombre del producto	Día Mes Año La garantía es válida dentro de los 18 meses a partir de la fecha de compra.	
Cliente	Nombre :	
	Teléfono :	Código postal :
	Dirección :	
Mayorista		Dirección :
	Teléfono :	Código postal :

ROMANIA

Stimate utilizator

Vă mulțumim că ați ales brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile și pentru servicii de clienți mai bune, vă rugăm să rețineți regulamentul garanției.

1. În termen de 18 luni de la data achiziției sunt garantate reparațiile daunelor cauzate de probleme ale circuitului electric. Avariile cauzate de utilizator cum ar fi dezasamblarea, impacturi dure, scufundarea în apă, conectarea la surse de curent sau voltaj improprii și avariile cauzate de dezastre naturale cum ar fi incendiile, inundațiile sau cutremurele nu sunt incluse.
2. Înlocuirea părților consumabile (cum ar fi adezivul de pe talpă) și a părților de rezervă nu sunt incluse în garanția noastră.
3. Vă rugăm să completați certificatul de garanție. Certificatul de garanție este valabil doar cu ștampila vânzătorului.
4. Certificatul de garanție nu va fi emis din nou în cazul pierderii. Vă rugăm să îl păstrați într-un loc sigur.

Suport sistem de operare

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10

Instrucțiuni butoane

1. Buton stâng al mouse-ului.
2. Buton drept al mouse-ului.
3. Buton mijlociu
4. Buton lateral (implicit înapoi)
5. Buton lateral (implicit înainte)
6. Buton DPI: Mouse-ul comută între 5 valori DPI 800-1200-1600-2400-7200 .
7. Tastă de comutare între modurile de iluminat: mouse-ul comută între 11 moduri de iluminat cu fiecare clic.

Instrucțiuni culori

Culorile și valorile DPI sunt următoarele:

1. Roșu --- 800DPI
2. Albastru ---1200DPI
3. Verde --- 1600DPI
4. Mov --- 2400DPI
5. Galben ---7200DPI

11 efecte de lumină cromatice

Culoare în flux/constantă/respiratoare/în revers/neon/culoare constantă/sclipitoare/în răspuns/val/la coadă/dezactivată

Instrucțiuni software

Utilizatorii pot ajusta următoarele setări prin intermediul software-ului după descărcarea și instalarea acestuia.

1. Ajustați valoarea DPI a mouse-ului. Viteză (între: 800-7200DPI).
2. Macro: Înregistrați până la 127 de acțiuni și declanșați cu un singur clic.
3. Rată raport, sensibilitate, viteză scroll, viteză clic dublu.
4. Iluminare LED: Ajustați opțiunile de iluminare a mouse-ului.
5. Personalizați 7 butoane ale mouse-ului.

Întrebări frecvente

1. Dacă mouse-ul nu răspunde, vă rugăm să verificați că mouse-ul este conectat corect în portul USB corespunzător sau încercați alte porturi USB.
2. Dacă mouse-ul se mișcă încet, sare sau are întârziere, vă rugăm să încercați altă suprafață. Suprafețele închise la culoare, murdare, care nu sunt plane sau luminoase pot afecta performanțele mouse-ului. Utilizarea unui mouse pad este puternic recomandată.

Componente	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Componente din plastic	○	○	○	○	○	○
Componente metalice	○	○	○	○	○	○
Componente circuit	○	○	○	○	○	○
Cablu	○	○	○	○	○	○

Note:
O=Indică procentajul substanțelor toxice sau nocive din componente.

Produsele noastre nu conțin substanțe toxice sau nocive. Acestea sunt prietenoase cu mediul încojurător și pot fi reciclate.

Numele produsului	Zi Lună An Garanția este valabilă 18 luni de la data achiziționării.	
Client	Nume:	
	Tel:	Cod poștal:
	Adresă:	
Vânzător		Adresă:
	Tel:	Cod poștal:

REDRAGON

NEMEANLION 2

GAMING MOUSE

Wired Gaming Mouse Operating Instructions

IT

Gentile Utente

Grazie di avere scelto il brand REDRAGON Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia.

1. Le riparazioni per guasti causati da problemi al circuito elettrico sono garantite per 18 mesi dalla data di acquisto. Sono esclusi i danni da uso improprio e negligenza, ad esempio smontaggio, forti urti, immersione in acqua, collegamento a una tensione/corrente errate, e danni causati da calamità naturali come incendi, inondazioni o sismi.
2. Sono esclusi dalla garanzia i componenti usurabili (ad esempio i piedini) e sostituibili.

Sistemi operativi supportati

Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10

Istruzioni del pulsante

1. Pulsante sinistro del mouse.
2. Pulsante destro del mouse.
3. Pulsante centrale
4. Pulsante laterale (assegnato in modalità predefinita a indietro).
5. Pulsante laterale (assegnato in modalità predefinita ad avanti).
6. DPI+ pulsante: the 5 DPI 800-1200-1600-2400-7200.
7. Tasto per selezionare le diverse modalità di luce: il mouse alterna fra le 11 modalità luce con ogni clic.



Istruzioni luci

1. Rosso --- 800DPI
2. Blu --- 1200DPI
3. Verde --- 1600DPI
4. Viola --- 2400DPI
5. Giallo --- 7200DPI

11 effetti di illuminazione Chroma

Flusso/colore fisso/lampeggiante/coda/neon/colore fisso/sfarfallio/risposta/onda/fascia/nessuno – tutto a colori

Istruzioni software

Gli utenti possono regolare le seguenti impostazioni tramite il software dopo averlo scaricato e installato.

1. Regolare i DPI del mouse. Velocità (gamma: 800-7200DPI).
2. Macro: Registrare fino a 127 azioni e avviare con un clic.
3. Segnalare la velocità della sensibilità, velocità di scorrimento, velocità del doppio clic.
4. Spia LED: Regolare le opzioni di illuminazione del mouse.
5. Personalizzare i 7 pulsanti del mouse.

FAQ

1. Se il mouse non risponde, controllare se è collegato correttamente alla porta USB del computer; altrimenti provare con un'altra porta USB.
2. Se il cursore si sposta lentamente, a scatti o a intermittenza, provare su un'altra superficie. Superfici scure, sporche, non lisce o luminose possono compromettere le prestazioni del mouse. Si consiglia di usare un tappetino per mouse.

Componenti	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Componenti in plastica	○	○	○	○	○	○
Componenti in metallo	○	○	○	○	○	○
Componenti di circuiti	○	○	○	○	○	○
Cavo	○	○	○	○	○	○

Note:
O=indica la percentuale di sostanze tossiche o nocive nei componenti.

I nostri prodotti non contengono sostanze tossiche o nocive. Sono ecologici e riciclabili.

Nome del prodotto	Giorno Mese Anno La garanzia è valida per un periodo di 18 mesi dalla data d'acquisto.	
Cliente	Nome:	
	Tel:	C.A.P.:
	Indirizzo:	
Rivenditore al dettaglio		Indirizzo:
	Tel:	C.A.P.: